Original		Substitut	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH+	Up		Up
CH+	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Substitut	
VOL-	Left		Left
VOL-	Vol -	VOL	Vol -
OK	OK	OK	OK
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol +	VOL	Vol +
Pg Up	Pg Up	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
CH-	Down		Down
CH-	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
Pg Dn	Pg Dn	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Substitut		Original	Substitut
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Red/ <<	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green/ >>	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
PVR	Blue/ PVR	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		