Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	A. F. D	Green / APP / Repeat
PHONO	Guide / EPG / -/--	Movie	Yellow / YouTube / Repeat
VIDEO 1	Shift + 4	Music	Blue / Prime Video / Random
MULTI IN	Shift + 7	1	1
VIDEO 2	Shift + 8	2	2
VIDEO 3	Shift + 9	3	3
DVD	Shift + 2	4	4
TV/SAT	Shift + 1	5	5
TAPE / CD-R	Shift + 5	6	6
MD/DAT	Shift + Guide / EPG / -/--	7	7
SA-CD / CD	Shift + 3	8	8
TUNER	Shift + 6	9	9
HDMI 1	Shift + 0	D. Tuning	Menu / Home
HDMI 2	Shift + Fav / Marker / PC	0	0
A. Direct	Audio / Lang I/II	Memory	Fav / Marker / PC
Sleep	Sleep / Timer	On Screen	Info / Angle
2CH	Red / Netflix / Search	Up	Up

Original	Substitut	Original	Substitut
Display	Display / Media	Night Mode	Setup / OPT /
Left	Left	DVD Menu	D. Menu / Top
OK	OK	Input Mode	AV / Input / RDS
Right	Right		
Down	Down		
Return / Exit	Exit / Cancel / Clear		
Return / Exit	Back / Return		
Category-	CH- / Page-		
Category+	CH+ / Page+		
Tuning-	<< / Tune-		
Category Mode	Smart / List		
Tuning+	>> / Tune+		
Vol +	Vol +		
Preset +	>>I / Preset +		
Muting	Mute / Dimmer		
Vol -	Vol -		
Preset -	I << / Preset -		