Mandis shop

Sharp RRMCGA138WJSA

Original		Substitut	
ON	On	Power	
OFF	Off	Shift	+ Shift + Power
	Up	Up	
ENTER	Enter	Enter	Enter
	Down	Down	
	Right	Right	
	Left	Left	
MENU	Menu	Menu	Menu
KEYSTONE	Keystone	Shift	+ Shift + Up
KEYSTONE	Keystone	Shift	+ Shift + Down
BACK	Back	Shift	+ Shift + Left
ARGE	Enlarge+	Play	+ / Play
FORWARD	Forward	Shift	+ Shift + Right
ENLA	Enlarge-	Stop	- / Stop
VOL	Vol+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
	Vol-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
FREEZE	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer

Original		Substitut	
AV MUTE	AV Mute	Mute Blank	Blank / Mute
AUTO SYNC	Auto Sync	Auto	Auto
RESIZE	Resize	Aspect Eco	Eco / Aspect
UNDO	Undo	Mode	Mode
INPUT 1	Input 1	Source	Source
INPUT 2	Input 2	Shift	+ Source Shift + Source
INPUT 3	Input 3	Video Comp	Comp / Video

https://mandos-a-distancia.es/ca/Sharp/1063482-2497-comandament-de-substitucio-per-Sharp-RRMCGA138WJSA.html