Original		Substitut	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
AUDIO 1	1	1	1
SUB TITLE 2	2	2	2
ANGLE 3	3	3	3
ZOOM 4	4	4	4
5	5	5	5
VFP 6	6	6	6
3D PHONIC 7	7	7	7
8	8	8	8
DVD LEVEL 9	9	9	9
PROGRESSIVE 0	0	0	0
PAGE – 10	10	GUIDE	Guide
PAGE + +10	+10	PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	INFO	Info
RETURN CANCEL	Cancel	EXIT	Exit
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + MENU	Shift + Menu
RETURN CANCEL	Return	SHIFT + BACK	Shift + Back

Original		Substitut	
SET UP	Set Up	OPT	Options
SET	Set	D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	MENU	Menu
ON SCREEN	On Screen	A	Red
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Back	BACK	Back
DVD/CD	Play DVD/CD		Play
FM/AM /AUX	FM/AM/AUX	TV/R	TV/R
DISC SELECT	Disc Select	D	Blue
TAPE	<> Tape	C	Yellow
	Pause		Pause
	Stop		Stop
DISC REC MODE	Disc Rec Mode		Rec

Original		Substitut	
	I<<	KK	I<<
	>>I	>>I	>>I
	<<</Slow-	<<	<<
	>>/Slow+	>>	>>
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer	TIMER AV	AV
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
A.STANDBY	A.Standby	SHIFT +	Shift + Power
BASS/ TREBLE	Bass/Treble	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
FADE MUTING	Fade Muting	MUTE	Mute
RHYTHM AX	Rhythm AX	HOME SMART	Smart
	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol-	VOL –	Vol -
REPEAT A-B REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
FM/PLAY MODE REV.MODE	FM Play Mode	B	Green
REPEAT A-B REPEAT	Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
FM/PLAY MODE REV.MODE	REV Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec

Original		Substitut	
	I<< Group/Title	CH –	Ch -
	Group/Title >>I	+ CH	Ch +
AUDIO 1	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB TITLE 2	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE 3	Angle	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
ZOOM 4	Zoom	ZOOM	Eject
VFP 6	VFP	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
DVD LEVEL 9	DVD Level	DISC NAV LIST	List
PROGRESSIVE 0	Progressive	PICTURE FORMAT	Format
PAGE + +10	Page+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
PAGE – 10	Page-	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
3D PHONIC 7	3D Phonic	ECO 3D	3D