Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Pause	Pause
Open/Close	Eject	I<<	I<<
Function	D. Menu	<<	<<
D. Skip	Media	>>	>>
Title	Guide	>>I	>>I
Display	Info	Repeat	Text
Setup	Options	Vol +	Vol +
Menu	Menu	Vol -	Vol -
Back	Back	Mute	Mute
Up/Preset	Up	Sound Effect	Dual
Down	Down	Clear	Exit
Right/Tuning+	Right	1	1
Left/Tuning-	Left	2	2
Enter	Ok	3	3
Rec	Rec	4	4
Stop	Stop	5	5
Play/Mono/Stereo	Play	6	6

Original		Substitut	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
S-Title	S-Title	AD SUBT	Subt
PROG./MEMO	Memo/Prog	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MIC VOL +	Mic Vol +	SHIFT + ▲	Shift + Up
MIC VOL -	Mic Vol -	SHIFT + ▼	Shift + Down
ECHO VOL +	Echo Vol +	+ CH	Ch +
ECHO VOL -	Echo Vol -	CH -	Ch -
AUTO DJ	Auto Dj	A	Red
VOCAL FADER	Fader/Vocal	B	Green
*	*1	TIMER AV	AV
⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
INPUT	Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PR/CH ▲	PR/CH+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +

Original		Substitut	
PR/CH ▼	PR/CH- Tv	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
+ VOL	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOL -	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -