Mandis shop

Sanyo 060- 0123400

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	3	3
TV/ AV	AV	4	4
Nor mal	Smar t	5	5
Mut e	Mut e	6	6
Recal l	Back	7	7
F/ OK	Ok	8	8
Menu	Menu	9	9
Up	Up	0	0
P+	Ch +	-/--	Gui de
Down	Down	P↔P / Li st	Pr e Ch
P-	Ch -	St op	St op
Ri ght	Ri ght	<<	<<
Vol +	Vol +	Pl ay	Pl ay
Lef t	Lef t	>>	>>
Vol -	Vol -		
1	1		
2	2		

https://mandisdistance.es/Sanyo/1662946-cambiar-desbloquear-sanyo-060-01233-0.htm