| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| RECEIVER | Power Receiver | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE | Guide |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options |
| VOLUME + | Volume + | + VOL | Vol + |
| – | Volume - | VOL – | Vol - |
| TUNING | Tuning + | + CH | Ch + |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| TUNING | Tuning - | CH – | Ch - |
| MENU | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| RETURN /REPEAT | Return / Repeat | RETURN BACK | Back |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| PHONO | Phono | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| TAPE | Tape | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| CD | CD | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| LINE 1 | Line 1 | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| LINE 2 | Line 2 | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| LINE 3 | Line 3 | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| DOCK | Dock | SHIFT + 7 | Shift + 7 |
| TUNER | Tuner | SHIFT + 8 | Shift + 8 |
| TP | TP | SHIFT + 9 | Shift + 9 |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| A Speakers A | A Red | | |
| B Speakers B | B Green | | |
| ENTER Enter2 | SHIFT + OK Shift + Ok | | |
| MENU/▲ Menu/▲ | TOP MENU MENU Menu | | |
| DISPLAY Display/▼ | SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info | | |
| TOP MENU /SHUFFLE Top Menu/Shuffle | SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu | | |
| SLEEP Sleep | PROG SLEEP Sleep | | |
| FM FM | HOME SMART Smart | | |
| AM AM | APP MEDIA Media | | |
| PRESET Preset+ | D Blue | | |
| PRESET Preset- | C Yellow | | |
| SOURCE Power Source | REPEAT TEXT Text | | |
| SOURCE Power Source Line 2/Line 3 | TIMER AV AV | | |
| DIMMER Dimmer | ECO 3D 3D | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Power Source | | Power |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE | Guide |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| REC DISC SKIP | Disc Skip | D | Blue |
| | >> | | >> |
| | << | | << |
| | >>I | | >>I |
| | I<< | | I<< |
| VOLUME + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| – | Vol- | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |