Original		Substitut	
RECEIVER	Power Receiver		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +
–	Volume -	VOL –	Vol -
TUNING	Tuning +	+ CH	Ch +

Original		Substitut	
TUNING	Tuning -	CH –	Ch -
MENU	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
RETURN /REPEAT	Return / Repeat	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PHONO	Phono	SHIFT + 1	Shift + 1
TAPE	Tape	SHIFT + 2	Shift + 2
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
LINE 1	Line 1	SHIFT + 4	Shift + 4
LINE 2	Line 2	SHIFT + 5	Shift + 5
LINE 3	Line 3	SHIFT + 6	Shift + 6
DOCK	Dock	SHIFT + 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8
TP	TP	SHIFT + 9	Shift + 9

Original	Substitut	Original	Substitut
A Speakers A	A Red		
B Speakers B	B Green		
ENTER Enter2	SHIFT + OK Shift + Ok		
MENU/▲ Menu/▲	TOP MENU MENU Menu		
DISPLAY Display/▼	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
TOP MENU /SHUFFLE Top Menu/Shuffle	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu		
SLEEP Sleep	PROG SLEEP Sleep		
FM FM	HOME SMART Smart		
AM AM	APP MEDIA Media		
PRESET Preset+	D Blue		
PRESET Preset-	C Yellow		
SOURCE Power Source	REPEAT TEXT Text		
SOURCE Power Source Line 2/Line 3	TIMER AV AV		
DIMMER Dimmer	ECO 3D 3D		

Original		Substitut	
SOURCE	Power Source		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
ENTER	Enter	OK	Ok
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Substitut	
REC DISC SKIP	Disc Skip	D	Blue
	>>		>>
	<<		<<
	>>I		>>I
	I<<		I<<
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
–	Vol-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute