Mandis shop

Samsung AH59-01907G (DVD)

Original		Substitut		Original		Substitut	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	0	0	HDMI - SAT 0	0
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
PORT	Port	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3	⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
AUX	Aux	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7	STEP	Step	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
POWER	Power	⏻	Power	PAUSE ⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏏	Open / Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround	⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
TV/VIDEO	TV / Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /	⏪	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-
1	1	TV 1	1	STOP ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
2	2	DVD 2	2	PLAY ▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
3	3	CD - STB 3	3	⏩	>>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+
4	4	VIDEO 4	4	+ VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
5	5	TAPE 5	5	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
6	6	TUNER 6	6	^ TUNING/CH	Tuning + / CH -	+ CH PAGE	CH+ / Page+
7	7	AUX - HDD 7	7	VOLUME −	Volume -	VOL −	Vol -
8	8	USB 8	8	TUNING/CH ⌄	Tuning - / CH	CH PAGE −	CH- / Page-
9	9	BLUETOOTH 9	9	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
REMAIN	Remain	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Original	Substitut	Original	Substitut
Up	Up	P. Bass	Text / Goto
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Audio	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
SD/HD / Tuner Memory	Rec / Rec Mode		
Mo/St / Slow	Picture / Format		
Zoom	Zoom / Size		
Info	Info / Angle		
Logo	Setup / OPT /		
Sleep	Sleep / Timer		
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer		
Repeat	Green / APP / Repeat		
V-Sound/V-H/P	Sound / Title		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Menu	Menu / Home
TV / Video	AV / Input / RDS	Return	Back / Return
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	Enter	OK
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
CH+	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
CH-	CH- / Page-		