Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Red	Menu Off	Exit
Reveal	Green	Menu Down	Down
Info	Yellow	Back	Back
Stop	Stop	Volume+	Vol +
Subt.List	Subt	Chan.Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Media
Menu video	D. Menu	Chan.Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Shift + Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Substitut	Original	Substitut
8	8	Pause	Pause
9	9	Color + P. Std	Shift + D. Menu
Guide -/-- 1.	Guide	Store Text	Shift + Text
0/10	0	AV 2	Shift + AV
2. Fav P/C 2.	Pre Ch	Bright + Mode	Shift + Menu
<<	<<	Search	Shift + Up
Rec	Rec	Disp	Shift + Info
>>	>>	Tune-	Shift + Left
Play	Play	Tune+	Shift + Right
Audio-	Shift + Play	Bright- Sys	Shift + Exit
Audio+	Shift + Pause	Store	Shift + Down
Tone-	Shift + Stop	Input	Shift + Vol +
Eject	Eject	Contrast+	Shift + Ch +
On/Tim	Shift + Subt	Output	Shift + Vol -
Off/Tim	Shift + Sleep	Color- S. Std	Shift + Media
Game Coo	Blue	Contrast-	Shift + Ch -
Mix Scan	Shift + TV/R	Dim Pip	Shift + 5

Original	Substitut	Original	Substitut
Help	SHIFT + 6 Shift + 6		
Clear	SHIFT + 9 Shift + 9		
3. *	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
View	SHIFT + 0 Shift + 0		
4. # 16: 9	SHIFT + PRE-CH Shift + Pre Ch		
Surround	SHIFT + A Shift + Red		
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green		
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		

Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Red	Menu Off	Exit
Info	Yellow	Menu Down	Down
Reveal	Green	Back	Back
Stop	Stop	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Media
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Shift + Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Substitut	Original	Substitut
8	8	Color + P.Std	Shift + D. Menu
9	9	Pause	Pause
Guide -/-- 1.	Guide	Store Text	Shift + Text
0/10	0	AV 2	Shift + AV
2. Fav P/C 2.	Pre Ch	Bright + Mode	Shift + Menu
Play	Play	Search	Shift + Up
Rec	Rec	Disp	Shift + Info
>>	>>	Tune-	Shift + Left
<<	<<	Tune+	Shift + Right
Game Coo	Blue	Bright - Sys	Shift + Exit
Audio-	Shift + Play	Browse	Shift + Back
Audio+	Shift + Pause	Input	Shift + Vol +
Tone-	Shift + Stop	Contrast +	Shift + Ch +
On/Tim	Shift + Subt	Output	Shift + Vol -
Off/Tim	Shift + Sleep	Color - S.Std	Shift + Media
Eject	Eject	Contrast -	Shift + Ch -
Mix Scan	Shift + TV/R	Dim Pip	Shift + 5

Original	Substitut	Original	Substitut
Clear	Shift + 9		
3. *	Shift + Guide		
4. # 16:9	Shift + Pre Ch		
Surround	Shift + Red		
Level L	Shift + Yellow		
Level R/Woofer	Shift + Blue		

Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Red	Menu Off	Exit
Reveal	Green	Menu Down	Down
Info	Yellow	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Stop	Stop	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Media
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Shift + Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Substitut	Original	Substitut
8	8	Pause	Pause
9	9	Color + P. Std	Shift + D. Menu
Guide -/-- 1.	Guide	Store Text	Shift + Text
0/10	0	AV 2	Shift + AV
2. Fav P/C 2.	Pre Ch	Bright + Mode	Shift + Menu
Rec	Rec	Search	Shift + Up
>>	>>	Disp	Shift + Info
Play	Play	Tune-	Shift + Left
<<	<<	Aft/Caf	Shift + Ok
Audio-	Shift + Play	Tune+	Shift + Right
Audio+	Shift + Pause	Bright- Sys	Shift + Exit
Tone-	Shift + Stop	Store	Shift + Down
Eject	Eject	Browse	Shift + Back
On/Tim	Shift + Subt	Input	Shift + Vol +
Off/Tim	Shift + Sleep	Contrast+	Shift + Ch +
Game Coo	Blue	Output	Shift + Vol -
Mix Scan	Shift + TV/R	Color- S. Std	Shift + Media

Original	Substitut	Original	Substitut
Contrast-	SHIFT + CH – Shift + Ch -		
Dim Pip	SHIFT + 5 Shift + 5		
Help	SHIFT + 6 Shift + 6		
Camera	SHIFT + 7 Shift + 7		
Camera1	SHIFT + 8 Shift + 8		
Clear	SHIFT + 9 Shift + 9		
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
4. # 16:9	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		
Surround	SHIFT + A Shift + Red		
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green		
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		

Original	Substitut	Original	Substitut
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Play	Menu Off	Exit
Reveal	Pause	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Rec	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Media
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Substitut	Original	Substitut
8	8	AV 2	Shift + AV
9	9	Bright + Mode	Shift + Menu
Guide -/-- 1.	Guide	Search	Shift + Up
0/10	0	Disp	Shift + Info
2. Fav P/C 2.	Pre Ch	Tune-	Shift + Left
Red	Red	Aft/Caf	Shift + Ok
Green	Green	Tune+	Shift + Right
Yellow	Yellow	Bright- Sys	Shift + Exit
Blue	Blue	Store	Shift + Down
On/Off	Shift + Power	Contrast+	Shift + Ch +
Audio+	Shift + Pause	Color- S.Std	Shift + Media
Tone-	Shift + Stop	Contrast-	Shift + Ch -
Tone+	Shift + Rec	On Pip	Shift + 1
Mix Scan	Shift + TV/R	Swap	Shift + 2
Color+ P.Std	Shift + D. Menu	Rotate Pip	Shift + 3
Store Text	Shift + Text	Still	Shift + 4
Game Coo	Shift + Eject	3.*	Shift + Guide

Original	Substitut	Original	Substitut
4. # 16: 9	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		
Surround	SHIFT + A Shift + Red		
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green		
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		