Original		Substitut	
	Power		Power
	Input		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Disp		Display / Media
	0		0
	Recall		Back / Return
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	CH+		CH+ / Page+

Original		Substitut	
	Vol -		Vol -
	Mouse		Smart / List
	CH-		CH- / Page-
	P. Mode		Picture / Format
	Home		Shift + Menu /
	S. Mode		Sound / Title
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	Down		Down
	YouTube		Shift + Yellow / YouTube /
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat

Original		Substitut		Original	Substitut
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D NICAM	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TXT	Play/Pause	SLOW	Play / Slow		
TXT	Play/Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
SIZE	Stop	HOLD	Stop / Hold		
SUBPAGE	<<	TUNE-	<< / Tune-		
REVEAL	>>	TUNE+	>> / Tune+		
HOLD	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
INDEX	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		