Mandis shop

Sony RM-883

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	[i+]	Info / Angle
Power	Power	[+]	Picture / Format
[ ]	Smart / List	■	Display / Media
[=]	Text / Goto	Menu	Menu / Home
Input	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
1	1	Up	Up
2	2	Green	Green / APP / Repeat
3	3	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
4	4	+	Right
5	5	Down	Down
6	6	Blue	Blue / Prime Video / Random
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Prog+	CH+ / Page+
9	9	Vol -	Vol -
-/--	Guide / EPG / -/--	Prog-	CH- / Page-
-	Left		
0	0		

https://mandisshop.es/Sony-RM-883-mando-de-substitucion-Sony-RM-883.htm