Original		Substitut	
	Power		Power
ENERGY SAVING	Energy Saving	ECO 3D	3D
TV/PC	TV/PC	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
Q.VIEW	Q.View	HOME SMART	Smart

Original		Substitut	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
MARK FAV	FAV / Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
P PAGE	P+	+ CH	Ch +
P PAGE	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Substitut	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Text		Text
	Subtitle		Subt
	T. Opt.		Options
	Auto Config.		Dual
	Stop		Stop
	Play		Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>

Original	Substitut