Original		Substitut	
	Power		Power
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
	Home	HOME SMART	Smart
LIST	List	DISC NAV LIST	List
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FORMAT	Format	PICTURE FORMAT	Format
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down

Original		Substitut	
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok	OK	Ok
	Back ←	RETURN BACK	Back
CH +	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1 . @	1	1	1
2 ABC	2	2	2
DEF 3	3	3	3
4 GHI	4	4	4

Original		Substitut		Original	Substitut
5 JKL	5	5	5		
MNO 6	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
WXYZ 9	9	9	9		
0	0	0	0		
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		