Mandis shop

Sony RMT-463

Original		Substitut	
	Power		Power
COUNTER RESET	Counter Reset	APP MEDIA	Media
GO TO ZERO	Goto Zero	HOME SMART	Smart
	Rec	REC MODE	Rec
PAUSE	Pause		Pause
X2	X2	PICTURE FORMAT	Format
FRAME	II> Frame	PROG SLEEP	Sleep
X1/10	X1/10	TIMER AV	AV
X1/5	X1/5	ECO 3D	3D
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	Search >>		>>
	<< Search		<<
FF	FF >>		>>I
REW	<< Rew		I<<
STOP	Stop		Stop

Original	Substitut

https://mandos-a-distancia.es/ca/Sony/1064753-82226-comandament-de-substitucio-per-Sony-RMT-463-146559011.html