Mandis shop

Epson 1500150

Original		Substitut	
Power	Power	Power	Power
HDMI 1	HDMI1	Source	Source
HDMI 2	HDMI2	Shift + Source	Shift + Source
Component	Component	Video Comp	Comp / Video
PC	PC	Mode	Mode
S-Video	S-Video	Shift + Mode	Shift + Mode
Video	Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
Default	Default	Auto	Auto
Esc	ESC	Timer Freeze	Freeze / Timer
Up	Up	Up	Up
Left	Left	Left	Left
Enter	Enter	Enter	Enter
Right	Right	Right	Right
Down/Line	Down/Line	Down	Down
Menu	Menu	Menu	Menu
Memory	Memory	Focus Volt	Volt / Focus
Color Mode	Color Mode	Play +	+ / Play

Original		Substitut	
RGBCMY	RGBCMY	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Aspect	Aspect	Aspect Eco	Eco / Aspect
Gamma	Gamma	Stop —	- / Stop
Sharpness	Sharpness	Page▲ Vol	Vol + / Page +
Pattern	Pattern	Info Help	Help / Info
Blank	Blank	Mute Blank	Blank / Mute

https://mandos-a-distancia.es/ca/Epson/1064759-66119-comandament-de-substitucio-per-Epson-1500150.html