Original		Substitut	
	Power		Power
TV/R	TV/R	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
QUICK MENU	Quick Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Substitut	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow

https://mandisshop.es/Tele-ZAS-HD-mando-de-substitucion-para-Tele-ZAS-HD-mando-de-substitucion-para-Tele-ZAS-HD-mando-de-substitucion-para-

Original	Substitut	Original	Substitut
Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		
I <<	I << / Preset-		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
>>I	>>I / Preset +		