Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	i / OSD	Display / Media
1	1	Z/ Disc Menu	Menu / Home
2	2	Up	Up
3	3	P+	CH+ / Page+
PIP	Info / Angle	Left	Left
4	4	Vol -	Vol -
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
[<>]	Picture / Format	Vol +	Vol +
>I	>>I / Preset +	TXT	Text / Goto
7	7	<<	<< / Tune-
8	8	Down	Down
9	9	P-	CH- / Page-
?	Smart / List	TV- G	Guide / EPG / -/--
I <	I << / Preset -	>>	>> / Tune+
0	0	Red/ Image/ I >	Red / Netflix / Search
Mute	Mute / Dimmer	Green/ Timer	Green / APP / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
Play	Play / Slow		
Yellow/Pause	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue/Sound	Blue / Prime Video / Random		
Stop	Stop / Hold		
Blue/Sound	Sound / Title		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Disc Menu	D. Menu / Top
1	1	Disc Menu	Menu / Home
2	2	Up	Up
3	3	P+	CH+ / Page+
Audio	Audio / Lang I/II	Left	Left
4	4	Vol -	Vol -
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
[<>]	Zoom / Size	Vol +	Vol +
>I	>>I / Preset+	TXT	Text / Goto
7	7	<<	<< / Tune-
8	8	Down	Down
9	9	P-	CH- / Page-
?	Smart / List	TV-G	Guide / EPG / -/--
I<	I<< / Preset-	>>	>> / Tune+
0	0	Red/Picture	Picture / Format
i / OSD	Display / Media	Red/Picture	Red / Netflix / Search

Original	Substitut	Original	Substitut
Green / Timer	Sleep / Timer		
Play	Play / Slow		
Green / Timer	Green / APP / Repeat		
Yellow/Pause	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue/Sound	Sound / Title		
Stop	Stop / Hold		
Blue/Sound	Blue / Prime Video / Random		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	i / OSD	Display / Media
1	1	Z/ Disc Menu	Menu / Home
2	2	Up	Up
3	3	P+	CH+ / Page+
Audio	Audio / Lang I/II	Left	Left
4	4	Vol -	Vol -
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
[<>]	Zoom / Size	Vol +	Vol +
>I	>>I / Preset+	TXT	Text / Goto
7	7	<<	<< / Tune-
8	8	Down	Down
9	9	P-	CH- / Page-
?	Smart / List	TV-G	Guide / EPG / -/--
I<	I<< / Preset-	>>	>> / Tune+
0	0	Red/Image/I>	Red / Netflix / Search
Mute	Mute / Dimmer	Red/Image/I>	Shift + Play / Slow

Original	Substitut	Original	Substitut
Green/Timer	Green / APP / Repeat		
Play	Play / Slow		
Green/Timer	Sleep / Timer		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Yellow/Pause	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Sound	Blue / Prime Video / Random		
Stop	Stop / Hold		
Blue/Sound	Sound / Title		

Original		Substitut		Original		Substitut	
	Power		Power		Z/Disc Menu		Menu / Home
	1		1		P+		CH+ / Page+
	2		2		Up		Up
	3		3		Left		Left
	PIP/Audio		Audio / Lang I/II		Vol -		Vol -
	4		4		OK		OK
	5		5		Right		Right
	6		6		Vol +		Vol +
	[<>]		Zoom / Size		TXT		Text / Goto
	7		7		<<		<< / Tune-
	8		8		P-		CH- / Page-
	9		9		Down		Down
	?		Smart / List		TV-G		Guide / EPG / -/--
	I<		I<< / Preset-		>>		>> / Tune+
	>I		>>I / Preset+		Red/Image/I>		Picture / Format
	0		0		Red/Image/I>		Red / Netflix / Search
	i / OSD		Display / Media		Green/Timer		Green / APP / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
Play	SLOW Play / Slow		
Green/Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
Yellow/Pause	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Blue/Sound	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Blue/Sound	TITLE SOUND Sound / Title		