Original		Substitut	
	Power		Power
	?	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[<>]	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
	Z	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Red/Picture	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green/Timer	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Blue/Audio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
	TV-Z	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Up		Up
	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Down		Down

Original		Substitut	
	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Left		Left
	Vol -	VOL	Vol -
	Right		Right
	Vol +	VOL	Vol +
	OK	OK	OK
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI-SAT 0	0
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Left	Left
?	Audio / Lang I/II	Vol -	Vol -
PIP	Zoom / Size	Right	Right
[<>]	Shift + Zoom /	Vol +	Vol +
Z	Setup / OPT /	OK	OK
Red/Picture	Red / Netflix / Search	1	1
Green/Timer	Green / APP / Repeat	2	2
Pause	Pause / Step / Freeze	3	3
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	4	4
Blue/Audio	Blue / Prime Video / Random	5	5
TXT	Text / Goto	6	6
TV-Z	TV/Radio /	7	7
i	Info / Angle	8	8
Up	Up	9	9
P+	CH+ / Page+	0	0
P-	CH- / Page-	AV	AV / Input / RDS
Down	Down		

Original	Substitut
Power	Power
?	Audio / Lang I/II
PIP	Zoom / Size
[<>]	Shift + Zoom /
Z	Setup / OPT /
Red/Picture	Red / Netflix / Search
Green/Timer	Green / APP / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Audio	Blue / Prime Video / Random
TXT	Text / Goto
TV-Z	TV/Radio /
i	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer
Up	Up
P+	CH+ / Page+
Down	Down

Original	Substitut
P-	CH- / Page-
Left	Left
Vol -	Vol -
Right	Right
Vol +	Vol +
OK	OK
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV	AV / Input / RDS