Mandis shop

ROTEL RR927-AMP4

Original		Substitut	
AMP	Power		Power
BAND	Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
A TUN	A Tun	GOTO TEXT	Text / Goto
< TU	< Tuning		Left
NG >	Tuning >		Right
< VO	Vol-	VOL −	Vol-
MODE >	SRND Mode >	+ CH PAGE	CH+ / Page+
< SRND	< SRND Mode	CH PAGE −	CH- / Page-
CTR FCS	CTR ECS	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ON SCRN	On Screen	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIME >	Delay Time >		Up
< DELAY	< Delay Time		Down
BAL CHK	BAL CHK	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Rec Tape	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop Tape	HOLD	Stop / Hold
	Pause Tape	ANGLE INFO	Info / Angle
	Play Tape	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Substitut	
	>> Tape	TUNE+	>> / Tune+
	<< Tape	TUNE-	<< / Tune-
VE >	Vol+	+ VOL	Vol+

https://mandos-a-distancia.es/ca/ROTEL/1065034-65533-comandament-de-substitucio-per-ROTEL-RR-927-AMP4.html