Original	Substitut	Original	Substitut
Standby / On	Power	Band	Smart / List
Open / Close	Eject / Surround	CD Disp	Display / Media
Net Standby	Shift + Power	Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Timer	Shift + Sleep / Timer	Bass	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer	Top Menu	D. Menu / Top
iPod	Shift + 1	Up / Tune+	Up
USB	Shift + 8	Up / Tune+	Shift + >> /
CD	Shift + 3	iPod Control	Menu / Home
Sound	Sound / Title	Volume+	Vol +
Network	Shift + 2	Left / Preset	Left
Tuner	Shift + 6	Left / Preset	Shift + I << / Preset-
Audio In	Shift + 7	Enter	OK
P. Bass	Subtitle / EQ	Right / Preset	Right
Line	Shift + 5	Right / Preset	Shift + >>I / Preset+
BT Audio	Shift + 9	Down / Tune-	Down
+Favorite	Fav / Marker / PC	Down / Tune-	Shift + << /
Treble	Zoom / Size	Volume-	Vol -

Original	Substitut	Original	Substitut
Setup	Setup / OPT /	6	6
Return	Back / Return	Repeat	Green / APP / Repeat
Pause	Pause / Step / Freeze	7	7
Stop / PTY	Stop / Hold	8	8
Play / RDS Dis	Play / Slow	9	9
Play / RDS Dis	AV / Input / RDS	Shuffle	Blue / Prime Video / Random
Mute	Mute / Dimmer	+10	Guide / EPG / -/--
I <<	I << / Preset-	0	0
>>I	>>I / Preset+	+100	Shift + Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-	Play Mode	Yellow / YouTube / Repeat
>>	>> / Tune+	Enter	Shift + OK
1	1	Clear	Exit / Cancel / Clear
2	2	Folder-	CH- / Page-
3	3	Folder+	CH+ / Page+
Tuner Edit	Red / Netflix / Search		
4	4		
5	5		