Original	Substitut	Original	Substitut
Audio+	SHIFT + VOL + Shift + Vol +	Yellow	YouTube / REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Reveal	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /	Blue	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random
Update	LIST SMART Smart / List	Audio-	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Bright- Sys	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /	3	CD-STB 3 3
Bright+ Mode	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /	Tone-	TUNE- << / Tune-
AV 2	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS	Tone+	TUNE+ >> / Tune+
4	VIDEO 4 4	Color+ P.Std	FORMAT PICTURE Picture / Format
5	TAPE 5 5	Contrast+	PRESET+ >>I / Preset+
6	TUNER 6 6	Color- S.Std	TITLE SOUND Sound / Title
7	AUX-HDD 7 7	Contrast-	PRESET- I<< / Preset-
8	USB 8 8	Surround	SURROUND Eject / Surround
9	BLUETOOTH 9 9	Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	Level L	SHIFT + ◀ Shift + Left
0/10	HDMI-SAT 0 0	Level R/Woofer	SHIFT + ▶ Shift + Right
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC	Display	MEDIA DISPLAY Display / Media
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat	Txt Stop	HOLD ■ Stop / Hold

Original	Substitut	Original	Substitut
Info	Info / Angle	Volume+	Vol +
Subt. List	Subtitle / EQ	Chan. Up	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol -
Return TV	TV/Radio /	Menu audio	Audio / Lang I/II
Menu video	D. Menu / Top	Chan. Down	CH- / Page-
Text	Text / Goto	1	1
Txt Expand	Zoom / Size	2	2
TV/AV	AV / Input / RDS		
Menu	Menu / Home		
Menu Up	Up		
On/Off	Power		
Menu Left	Left		
OK Enter	OK		
Menu Right	Right		
Menu Off	Exit / Cancel / Clear		
Menu Down	Down		
Back	Back / Return		