Mandis shop

Sony RMTD189P

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Standby | Power | Clear | Exit / Cancel / Clear |
| Standby Tv | Shift + Power | Audio | Audio / Lang I/II |
| Picture Navi | Picture / Format | Subtitle | Subtitle / EQ |
| Input Tv | AV / Input / RDS | Top Menu | D. Menu / Top |
| 1 | 1 | Menu | Menu / Home |
| 2 | 2 | Return | Back / Return |
| 3 | 3 | Display | Display / Media |
| 4 | 4 | Up | Up |
| 5 | 5 | Down | Down |
| 6 | 6 | Left | Left |
| 7 | 7 | Right | Right |
| 8 | 8 | OK | OK |
| 9 | 9 | I << | I << / Preset- |
| 0 | 0 | ← / ◁ I | CH- / Page- |
| Vol + | Vol + | · → / I I > | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - | >>I | >>I / Preset+ |
| Time/text | Text / Goto | << / ◁ | << / Tune- |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Play | Play / Slow | | |
| >>/ I > | >> / Tune+ | | |
| Fast / Slow Play | Setup / OPT / | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |