Mandis shop

Eurostar PERFORMER

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
1	1	Menu	Menu / Home
2	2	EPG	Guide / EPG / -/--
3	3	ALT	Display / Media
4	4	SUB	Subtitle / EQ
5	5	Browse	AV / Input / RDS
6	6	Freeze	Pause / Step / Freeze
7	7	Up/ CH+	Up
8	8	Down/ CH-	Down
9	9	Vol -	Vol -
0	0	Left	Left
Text	Text / Goto	Vol +	Vol +
[i]	Info / Angle	Right	Right
Tv/ Rad	TV/ Radio /	OK	OK
TV	Smart / List	Page+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Page-	CH- / Page-
Audio	Audio / Lang I/II	Red	Red / Netflix / Search

Original	Substitut	Original	Substitut
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		