Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	[↔]	Picture / Format
Source	AV / Input / RDS	CH-	CH- / Page-
□	Shift + CH+ /	Mute	Mute / Dimmer
□	Shift + Up	Back	Back / Return
Menu	Menu / Home	↜↝	Green / APP / Repeat
Up	Up	Play	Play / Slow
Left	Left	I<	I<< / Preset-
OK	OK	<<	<< / Tune-
Right	Right	Pause	Pause / Step / Freeze
Down	Down	>>	>> / Tune+
Exit	Exit / Cancel / Clear	>I	>>I / Preset+
□	Shift + CH- /	Stop	Stop / Hold
□	Shift + Down	1	1
Vol +	Vol +	2	2
More	Smart / List	3	3
CH+	CH+ / Page+	4	4
Vol -	Vol -	5	5

Original		Substitut		Original	Substitut
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TV INPUT	TV Input	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS		