Mandis shop

Pioneer CXC8885

Original	Substitut	Original	Substitut
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
Band/ Escape	Sleep / Timer		
Mute	Mute / Dimmer		
F/ Function	Menu / Home		
A/ Audio	Audio / Lang I/II		
Disc/ P. CH Up	Up		
Disc/ P. CH Down	Down		
Track/ Seek Left	Left		
Track/ Seek Right	Right		
List/ Enter	OK		
SRC	AV / Input / RDS		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Disp/ SCRL	Display / Media		

https://mandis-adistance.es/ca/Pioneer/10552-1249-comandament-de-substitucio-per-Pioneer-CXC8885.htm