Mandis shop

Silvercrest SBS 60 B2

Original		Substitut	
	Power		Power
USB	USB	USB 8	8
HDMI ARC	HDMI ARC	HDMI - SAT 0	0
OPTICAL	OPTICAL	VIDEO 4	4
BT	BT	BLUETOOTH 9	9
COAXIAL	COAXIAL	CD - STB 3	3
AUX 1	AUX 1	TV 1	1
AUX 1	AUX 1	AUX - HDD 7	7
AUX 2	AUX 2	DVD 2	2
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL+	Vol+		Up
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏮	I<<		Left
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	OK	OK
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	SLOW ▶	Play / Slow
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Original		Substitut	
⏭	>>I		Right
FLAT	Flat	LIST SMART	Smart / List
VOL−	Vol-	VOL −	Vol-
VOL−	Vol-		Down
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	TV	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CINEMA	CINEMA	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SONG	SONG	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://mandos-a-distancia.es/ca/Silvercrest/1065663-92531-comandament-de-substitucio-per-Silvercrest-SBS-60-B2.html