Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0 / Sleep		0
	0 / Sleep		Sleep / Timer
	TV/Rad		TV/Radio /
	TV / SAT		AV / Input / RDS
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-

Original		Substitut	
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Menu		Menu / Home
	Recall		Back / Return
	P+		Shift + CH+ /
	P-		Shift + CH- /
	Text		Text / Goto
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Fav		Fav / Marker / PC
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Red / V-FMT		Red / Netflix / Search
	Red / V-FMT		Picture / Format

Original	Substitut	Original	Substitut
Green	Green / APP / Repeat	II>	Shift + Right
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Movie	Smart / List
Blue / Timer	Blue / Prime Video / Random	USB	Shift + 8
Blue / Timer	Shift + Sleep / Timer	USB	Display / Media
Info	Info / Angle		
Subt	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		
Find	Shift + Red / Netflix /		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
<II	Shift + Left		