Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	0	HDMI - SAT 0	0
	Previous	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Substitut	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	TV	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	TV	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol+	VOL +	Vol+
	Down		Down
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Vol-	VOL −	Vol-

Original	Substitut	Original	Substitut
Picture	FORMAT PICTURE — Picture / Format		
Sound	TITLE SOUND — Sound / Title		
Text	GOTO TEXT — Text / Goto		
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Index	SURROUND ⏏ — Eject / Surround		
Hold	HOLD ■ — Stop / Hold		
Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL — Shift + Exit / Cancel / Clear		
Sub.code	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Reveal	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /		
Mix	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		