Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<|<<		<< / Tune-
	>>/>>|		>> / Tune+
	AD/Subt.		Audio / Lang I/II
	TTX/MIX		Text / Goto
	Samsung TV		TV/Radio /
	Settings		Setup / OPT /
	Source		AV / Input / RDS
	Home		Menu / Home
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK

Original		Substitut	
	Right		Right
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	PRE-CH		Fav / Marker / PC
	Down		Down
	Vol+		Vol+
	CH List		Smart / List
	Ch+		CH+ / Page+
	Vol-		Vol-
	Ch-		CH- / Page-
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Substitut		Original	Substitut
9	9	BLUETOOTH 9	9		
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
video	video prime	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		