Mandis shop

Denon RC-863 )

| Original | | Substitut | | Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER | Power On | | Power | DVD 6 | DVD | DVD 2 | 2 |
| | Off | SHIFT + | Shift + Power | VCR-1 7 | VCR-1 | VIDEO 4 | 4 |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / | VCR-2/V.AUX 8 | VCR-2/V-AUX | AUX-HDD 7 | 7 |
| TUNING | Up | | Up | TV/VCR | TV/VCR | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home | TV/DBS +10 | TV/DBS | TV 1 | 1 |
| BAND | Left | | Left | SURR.PARA | Surr.Para. | SLOW | Play / Slow |
| MODE | Right | | Right | DSP SIMU. | DSP Simu. | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| TUNING | Down | | Down | 5CH STEREO | 5CH Stereo | HOLD | Stop / Hold |
| VOLUME | Volume+ | VOL | Vol + | DOLBY/DTS SURROUND | Dolby/DTS | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| NEXT/SEL SHIFT | Next/Sel | OK | OK | | Direct | TUNE- | << / Tune- |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | STEREO | Stereo | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Volume- | VOL | Vol - | MODE | Input Mode | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| TUNER 1 | Tuner | TUNER 6 | 6 | ANALOG | Input Analog | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| PHONO 2 | Phono | BLUETOOTH 9 | 9 | EXT.IN | Input Ext. Ir | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| CD 3 | CD | CD-STB 3 | 3 | TEST TONE | Test Tone | GOTO TEXT | Text / Goto |
| MD/TAPE 4 | MD/Tape | TAPE 5 | 5 | OUTPUT | Output | TITLE SOUND | Sound / Title |
| VDP 5 | VDP | USB 8 | 8 | SPEAKER | Speaker | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power On | | Power |
| OFF | Off | SHIFT + | Shift + Power |
| TUNING ▶ | Tuning+ | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| TUNING ▶ | Tuning+ | | Up |
| MEMORY | Memory | OK | OK |
| BAND ◀◀ | Band | | Left |
| MODE ▶▶ | Mode | | Right |
| CHANNEL SKIP + | Preset+ | PRESET+ ▶▶ | >>I / Preset+ |
| CHANNEL SKIP + | Preset+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| TUNING ■ | Tuning- | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| TUNING ■ | Tuning- | | Down |
| VOLUME + | Volume+ | VOL + | Vol+ |
| NEXT/SEL SHIFT | Shift | LIST SMART | Smart / List |
| SKIP − | Preset- | PRESET- ◀◀ | I<< / Preset- |
| SKIP − | Preset- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| − | Volume- | VOL − | Vol- |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| TUNER 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| PHONO 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| CD 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| MD/TAPE 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| VDP 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| DVD 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| VCR-1 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| VCR-2/V.AUX 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| RDS V.SEL TITLE | RDS | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PTY DISPLAY | PTY | ANGLE INFO | Info / Angle |