Original		Substitut	
	TV/RAD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
POWER	Power		Power
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV MODE	AV Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
POWER SAVING	Power Saving	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI-SAT 0	0
Q.VIEW	Q.View	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Substitut	
	Vol +	VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P PAGE	P+/Page Up	CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL	Vol -
P PAGE	P-/Page Down	CH PAGE	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
RETURN/EXIT	Return / Exit	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text/[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Substitut		Original		Substitut	
T.OPT	T. OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				