Original		Substitut	
	Power		Power
	Input		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Lang		Audio / Lang I/II
	0		0
	TXT		Text / Goto
	V+		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	P+		CH+ / Page+

Original		Substitut	
	V-		Vol -
	Home		Menu / Home
	P-		CH- / Page-
	[G]		Guide / EPG / -/--
	i		Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	YouTube		Shift + Yellow / YouTube /
	prime video		Shift + Blue / Prime
	Rakuten Tv		TV/Radio /
	twitch		Shift + Green / APP / Repeat

Original		Substitut	
	☼1	SETUP (OPT-TOOLS)	Setup / OPT /
	Red	NETFLIX (SEARCH)	Red / Netflix / Search
	Green	APP (REPEAT)	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube (REPEAT A-B)	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video (RANDOM)	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Substitut