Original		Substitut	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
	Scart	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
	+10	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	FM Mode	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Pre/Tun	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Memo	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Auto	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Enter	OK	OK
	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Vol-	VOL	Vol-
	Vol+	VOL	Vol+
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Substitut	
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
A-B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
N/P	N/P	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
RESUME	Resume	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Original		Substitut	
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
R/L	R/L	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return