Mandis shop

TSP40EA

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| OSC | Setup / OPT / | | |
| Speed | Display / Media | | |
| ION | Guide / EPG / -/-- | | |
| Timer | Sleep / Timer | | |
| Mist | Menu / Home | | |
| Mode | Picture / Format | | |
| Mosquito | Smart / List | | |
| On/Off | Power | | |

https://mandos-a-distancia.es/ca/Ecron/1066560-96549-comandament-de-substitucio-per-Ecron-TSP40-EA.html