Original		Substitut	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
PHONO	Phono	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
CDR/TAPE	CDR/Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Substitut	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Nothing	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
OK	OK	OK	OK
	Left		Left
	Right		Right
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down
	Play	SLOW	Play / Slow
	Vol -	VOL -	Vol -
i / NEWS T/A	i / News T/A	ANGLE INFO	Info / Angle
	Stop	HOLD	Stop / Hold
CHANNEL/	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
NEL/TRACK	Channel / Track	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Substitut		Original	Substitut
LOUDNESS	Loudness	LIST SMART	Smart / List		
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title		
FR.D.	Pause/FR./D.	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
NIGHT	Night	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
3D SURR.	3D Surr.	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
SURR.ON/OFF	Surr. On/Off	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
SUB WOOFER +	Sub Woofer+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
REAR +	Rear+	SHIFT +	+ CH PAGE	Shift + CH+ /	
SURR. MODE	Surr. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
−	Sub Woofer-	CH PAGE −	CH- / Page-		
− CHANNEL	Rear-	SHIFT +	+ CH PAGE −	Shift + CH- /	
TEST TONE	Test Tone	SIZE ZOOM	Zoom / Size		

Original		Substitut	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Nothing	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
OK	OK	OK	OK

Original		Substitut	
	Left		Left
	Right		Right
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down
	Play	SLOW	Play / Slow
	Vol -	VOL −	Vol -
NEWS T/A	i / News T/A	ANGLE INFO	Info / Angle
	Stop	HOLD	Stop / Hold
CHANNEL/	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
NEL/TRACK	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DVD AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
F.R.D.	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
INDEX T-C	T-C	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DISC	Disc	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	Vol +	Vol +
Power	Power	Down	Down
CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	Play	Play / Slow
1	TV 1	Vol -	Vol -
2	DVD 2	i / News T/A	Info / Angle
3	CD-STB 3	Stop	Stop / Hold
4	VIDEO 4	I<<	I<< / Preset-
5	TAPE 5	>>I	>>I / Preset+
6	TUNER 6	: >/ Cancel	Exit / Cancel / Clear
7	AUX-HDD 7	Pause	Pause / Step / Freeze
8	USB 8	Disc	Blue / Prime Video / Random
9	BLUETOOTH 9		
Nothing	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI-SAT 0		
Up	Up		
Left	Left		
Right	Right		