Mandis shop

Technics RAK-SC302E

Original	Substitut	Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer	Clear	Exit / Cancel / Clear
CD Play	Play / Slow	Volume+	Vol +
CD Pause	Pause / Step / Freeze	Mode	Smart / List
Stop	Stop / Hold	Volume-	Vol -
Rec	Rec / Rec Mode	Display	Display / Media
CD Rewind	<< / Tune-	Pr 1	1
CD F.FWD	>> / Tune+	Pr 2	2
I<<	I<< / Preset-	Pr 3	3
>>I	>>I / Preset+	Pr 4	4
Tape 2 Pre./eq	Subtitle / EQ	Pr 5	5
Sleep	Sleep / Timer	Pr 6	6
Program	TV/Radio /	Pr 7	7
Funct./Direct	D.Menu / Top	Pr 8	8
Store/Center-	Setup / OPT /	Pr 9	9
Tape 1 Hall/Ats	Text / Goto	Pr 0/10	0
Vol Rs+/S.Mode	Menu / Home	Repeat	Green / APP / Repeat
CD/Theater	Info / Angle	CD Random	Blue / Prime Video / Random