Mandis shop

Sony RMT-AM100U

Original	Substitut	Original	Substitut
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	<<	TUNE- << / Tune-
Power	Power	>>	TUNE+ >> / Tune+
FUNCTION Function	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
↑	Up		
MENU Menu	HOME MENU Menu / Home		
↓	Down		
BACK Back	RETURN BACK Back / Return		
ENTER Enter	OK OK		
Vol +	VOL + Vol +		
Vol -	VOL - Vol -		
CLEAR AUDIO+ Clear/Audio+	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD Stop / Hold		
I <<	PRESET- I << / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		