Original	Substitut	Original	Substitut
Power Receiver	Power	3 Stereo	Audio / Lang I/II
Power Audio	Red / Netflix / Search	Test	Text / Goto
Power TV	Blue / Prime Video / Random	CH Select	Setup / OPT /
Power VCR	Shift + Red / Netflix /	Help	Info / Angle
Power VDP	Yellow / YouTube / Repeat	Disc	Smart / List
Power CD	Green / APP / Repeat	Disc Enter	Display / Media
Power TAPE	Shift + Green / APP /	TV / AV	AV / Input / RDS
TUNER	Shift + 6	TUNER 1	1
CD	Shift + 3	TUNER 2	2
TAPE	Shift + 5	TUNER 3	3
TV	Shift + 1	Direct Tuning	Menu / Home
VDP / VDP 6CH	Shift + 2	TV Vol +	Shift + Vol +
VCR 1	Shift + 4	TUNER 4	4
VCR 2	Shift + 7	TUNER 5	5
CH Level -	CH- / Page-	TUNER 6	6
CH Level +	CH+ / Page+	TUNER >=10	Guide / EPG / -/--
Surround	Eject / Surround	TV Vol -	Shift + Vol -

Original	Substitut	Original	Substitut
TUNER 7	7		
TUNER 8	8		
TUNER 9	9		
TUNER 0	0		
TAPE <<	<< / Tune-		
TAPE >>	>> / Tune+		
TAPE Deck 1/2	OK		
TAPE Rev. Play	Left		
TAPE Pause	Pause / Step / Freeze		
TAPE Stop	Stop / Hold		
TAPE Play	Play / Slow		
TAPE Play	Right		
Muting	Mute / Dimmer		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power Receiver	Power	3 Stereo	Audio / Lang I/II
Power Audio	Red / Netflix / Search	Test	Text / Goto
Power TV	Blue / Prime Video / Random	CH Select	Setup / OPT /
Power VCR	Shift + Red / Netflix /	Help	Info / Angle
Power VDP	Yellow / YouTube / Repeat	Disc	Smart / List
Power CD	Green / APP / Repeat	Disc Enter	Display / Media
Power TAPE	Shift + Green / APP /	TV / AV	AV / Input / RDS
TUNER	Shift + 6	CD 1	1
CD	Shift + 3	CD 2	2
TAPE	Shift + 5	CD 3	3
TV	Shift + 1	Direct Tuning	Menu / Home
VDP / VDP 6CH	Shift + 2	TV Vol +	Shift + Vol +
VCR1	Shift + 4	CD 4	4
VCR 2	Shift + 7	CD 5	5
CH Level -	CH- / Page-	CD 6	6
CH Level +	CH+ / Page+	CD >=10	Guide / EPG / -/--
Surround	Eject / Surround	TV Vol -	Shift + Vol -

Original	Substitut	Original	Substitut
CD 7	7		
CD 8	8		
CD 9	9		
CD 0	0		
CD I <<	I << / Preset-		
CD >>I	>>I / Preset+		
CD <<	<< / Tune-		
CD >>	>> / Tune+		
CD Pause	Pause / Step / Freeze		
CD Stop	Stop / Hold		
CD Play	Play / Slow		
Muting	Mute / Dimmer		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power Receiver	Power	3 Stereo	Audio / Lang I/II
Power Audio	Red / Netflix / Search	Test	Text / Goto
Power TV	Blue / Prime Video / Random	CH Select	Setup / OPT /
Power VCR	Shift + Red / Netflix /	Help	Info / Angle
Power VDP	Yellow / YouTube / Repeat	Disc	Smart / List
Power CD	Green / APP / Repeat	Disc Enter	Display / Media
Power TAPE	Shift + Green / APP /	TV / AV	AV / Input / RDS
TUNER	Shift + 6	VDP 1	1
CD	Shift + 3	VDP 2	2
TAPE	Shift + 5	VDP 3	3
TV	Shift + 1	Direct Tuning	Menu / Home
VDP / VDP 6CH	Shift + 2	TV Vol +	Shift + Vol +
VCR1	Shift + 4	VDP 4	4
VCR 2	Shift + 7	VDP 5	5
CH Level -	CH- / Page-	VDP 6	6
CH Level +	CH+ / Page+	VDP >=10	Guide / EPG / -/--
Surround	Eject / Surround	TV Vol -	Shift + Vol -

Original	Substitut	Original	Substitut
VDP 7	7		
VDP 8	8		
VDP 9	9		
VDP 0	0		
VDP I <<	I << / Preset-		
VDP >>I	>>I / Preset+		
VDP <<	<< / Tune-		
VDP >>	>> / Tune+		
VDP Pause	Pause / Step / Freeze		
VDP Stop	Stop / Hold		
VDP Play	Play / Slow		
Muting	Mute / Dimmer		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power Receiver	Power	3 Stereo	Audio / Lang I/II
Power Audio	Red / Netflix / Search	Test	Text / Goto
Power TV	Blue / Prime Video / Random	CH Select	Setup / OPT /
Power VCR	Shift + Red / Netflix /	Help	Info / Angle
Power VDP	Yellow / YouTube / Repeat	Disc	Smart / List
Power CD	Green / APP / Repeat	Disc Enter	Display / Media
Power TAPE	Shift + Green / APP /	TV / AV	AV / Input / RDS
TUNER	Shift + 6	VCR 1 1	1
CD	Shift + 3	VCR 1 2	2
TAPE	Shift + 5	VCR 1 3	3
TV	Shift + 1	Direct Tuning	Menu / Home
VDP / VDP 6CH	Shift + 2	TV Vol +	Shift + Vol +
VCR1	Shift + 4	VCR 1 4	4
VCR 2	Shift + 7	VCR 1 5	5
CH Level -	CH- / Page-	VCR 1 6	6
CH Level +	CH+ / Page+	VCR 1 >=10	Guide / EPG / -/--
Surround	Eject / Surround	TV Vol -	Shift + Vol -

Original	Substitut	Original	Substitut
VCR 1 7	7		
VCR 1 8	8		
VCR 1 9	9		
VCR 1 0	0		
VCR 1 <<	<< / Tune-		
VCR 1 >>	>> / Tune+		
VCR 1 Pause	Pause / Step / Freeze		
VCR 1 Stop	Stop / Hold		
VCR 1 Play	Play / Slow		
Muting	Mute / Dimmer		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		