Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-	-	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Toon Goggles	Toon Goggles	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
DISPLAY	Foxxum	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original		Substitut	
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
TV	TV	ANGLE INFO	Info / Angle
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
TVG	TVG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
⏮/TTX	I<< / TTX	PRESET- ⏮	I<< / Preset-

Original		Substitut	
⏮/TTX	I << / TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
⏯/TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏯/TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	SLOW ▶	Play / Slow
⏯/TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
⏭/HOLD	>>I / Hold	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏭/HOLD	>>I / Hold	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
◀◀/CANCEL	<< / Cancel	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
◀◀/CANCEL	<< / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
■/FAV	Stop / Fav	HOLD ■	Stop / Hold
■/FAV	Stop / Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
▶▶/REVEAL	>> / Reveal	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
/RECORD	Record	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original		Substitut	
SUBPAGE	Subpage	SURROUND ⏏	Eject / Surround
I/II AUDIO	I/II Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	MEDIA DISPLAY	Display / Media