Original		Substitut	
Power		Power	
Picture		Picture / Format	
TV Input		TV/Radio /	
AV Input		AV / Input / RDS	
Netflix		SHIFT +	Shift + Red / Netflix /
Rakuten Tv		D.Menu / Top	
Prime video		SHIFT +	Shift + Blue / Prime
Youtube		SHIFT +	Shift + Yellow / YouTube /
My App		SHIFT +	Shift + Green / APP /
Apps		Sleep / Timer	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Menu		Menu / Home	
Home		SHIFT +	Shift + Menu /
Guide		Guide / EPG / -/--	

Original		Substitut	
i		Info / Angle	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Option		Setup / OPT /	
Down		Down	
Back		Back / Return	
List/Provider		Smart / List	
Voice		Display / Media	
Scenery		Zoom / Size	
I<<<<		<< / Tune-	
Play		Play / Slow	
>>/>>I		>> / Tune+	
Stop		Stop / Hold	
Pause		Pause / Step / Freeze	

Original		Substitut	
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
+	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
^	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol-	VOL –	Vol-
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
v	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Substitut	
? eHELP	?/eHelp	SURROUND	Eject / Surround
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST VIEW	Last View	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC