Mandis shop

Panasonic VEQ0686

Original	Substitut	Original	Substitut
VTR	Power	Next	>>I / Preset+
Clock/Counter	Fav / Marker / PC	VPS	Zoom / Size
Timer Rec	Display / Media	10/0	0
+/-	Back / Return	-/--	Guide / EPG / -/--
Time Search	Sleep / Timer	Rec	Rec / Rec Mode
Memory/Search	Smart / List	Pause/Still	Pause / Step / Freeze
1	1	Stop	Stop / Hold
2	2	II>/Still ADV	Blue / Prime Video / Random
3	3	<<I REW	<< / Tune-
Reset	Exit / Cancel / Clear	Play	Play / Slow
4	4	>>I FF	>> / Tune+
5	5	Slow-	Left
6	6	Slow	OK
Check/Prog	TV/Radio /	Slow+	Right
7	7		
8	8		
9	9		

https://mandisdistance.com/Panasonic/1622-579-comment-substituer-par-Panasonic-VEQ0686.htm