Original		Substitut	
POWER	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SCALE	Scale	LIST SMART	Smart / List
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
JUMP	Jump	RETURN BACK	Back / Return

Original		Substitut	
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL. +	Vol+	+ VOL	Vol+
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
+ CH.	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL. –	Vol-	VOL –	Vol-
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
– CH.	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
S. MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Down		Down

Original	Substitut	Original	Substitut
P.Mode	Picture / Format		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text Index	Info / Angle		
Text Reveal	Subtitle / EQ		
Text Size	Zoom / Size		
Text Hold	Stop / Hold		