Original		Substitut	
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
POWER	Power	Power	Power
INTERNET RADIO	Internet Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
MUSIC SERVER	Music Server	TITLE SOUND	Sound / Title
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
ANALOG IN	Analog In	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
OPTICAL IN	Optical In	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
CH—	I<</CH-	PRESET-	I<< / Preset-
►/II	Play	SLOW	Play / Slow
►/II	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
CH+	>>I/CH+	PRESET+	>>I / Preset+
TUNE —	<<</Tune-	TUNE-	<< / Tune-

Original		Substitut	
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
TUNE+ ►►	>>/Tune+	TUNE+ ►►	>> / Tune+
ADD FAVORITES	ADD Favorites	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SDB TONE	SDB Tone	LIST SMART	Smart / List
▲ VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
FAVORITES CALL	Call Favorites	CH PAGE —	CH- / Page-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME ▼	Volume-	VOL —	Vol -
QUEUE	Queue	MEDIA DISPLAY	Display / Media
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
▲	Up	▲	Up
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	OK
►	Right	►	Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
▼	Down	▼	Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Substitut	
1 .@/	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 ␣	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PROGRAM MODE	Mode/Program	GOTO TEXT	Text / Goto
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Substitut