Original		Substitut	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
MOVIE	Movie	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MUSIC	Music	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SPORTS	Sports	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
GAME	Game	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INPUT1	Input 1	TV 1	1
INPUT2	Input 2	DVD 2	2
INPUT3	Input 3	CD-STB 3	3
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol+
INPUT4	Input 4	VIDEO 4	4
FM	FM	TAPE 5	5
DOCK	Dock	TUNER 6	6
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol-
STEREO	Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
+	Up/+		Up
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
A◂E	Left/A<E		Left

Original		Substitut	
ENTER	Enter	OK	OK
A▸E	Right/A>E		Right
−	Down/-		Down
PRESET /TUNE	Preset/Tune	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
AUTO /MAN'L	Auto/Man'L	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode
+ SW	SW+	AUX-HDD 7	7
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
POSITON	Position	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AREA	Area	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SW −	SW-	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
+ CENTER	Center+	USB 8	8
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original	Substitut	Original	Substitut
Dock Mode	AV / Input / RDS		
Center-	0		
Bluetooth On	Picture / Format		
Bluetooth Off	Zoom / Size		
Audio Delay	Audio / Lang I/II		
SUR.+	9		
Enhancer	Smart / List		
Night	Sleep / Timer		
Disp.Mode	Info / Angle		
SUR.-	Fav / Marker / PC		