Original		Substitut	
STANDBY	Standby		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Substitut	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
VOL	Vol +	VOL	Vol +
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Substitut		Original	Substitut
	>>I		>>I / Preset+		
	Vol -		Vol -		
	<<		<< / Tune-		
	>>		>> / Tune+		
	Resume		Smart / List		
	Subtitle		Subtitle / EQ		
	Slow		Shift + Play /		
	Program		TV/Radio /		
	Vocal-Assist		Picture / Format		
	PBC		D.Menu / Top		
	Mute		Mute / Dimmer		
	P/I		AV / Input / RDS		