Original		Substitut		Original		Substitut	
STANDBY	Standby		Power		Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle	FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	1	1	TV 1	1
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	2	2	DVD 2	2
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	3	3	CD - STB 3	3
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return	PAGE+	Page+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +	4	4	VIDEO 4	4
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-	5	5	TAPE 5	5
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze	6	6	TUNER 6	6
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -	PAGE-	Page-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	7	7	AUX - HDD 7	7
	Up		Up	8	8	USB 8	8
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	9	9	BLUETOOTH 9	9
	Left		Left	0	0	HDMI - SAT 0	0
OK	OK	OK	OK	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Right		Right	LANG	Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original		Substitut		Original		Substitut	
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				