Mandis shop

MAJ-R90

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | FM Mode/Intro | OK |
| Power/On | Power | EQ | Subtitle / EQ |
| Info/Bit-Sel | Info / Angle | Sleep/Timer | Exit / Cancel / Clear |
| Rec | Rec / Rec Mode | Memo/CLK.ADJ | TV/Radio / |
| Function | Menu / Home | | |
| Play | Play / Slow | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| Volume+ | Vol+ | | |
| Stop/Band | Stop / Hold | | |
| I<</Tuning/File- | I<< / Preset- | | |
| Volume- | Vol- | | |
| Tuning/File+/>>I | >>I / Preset+ | | |
| Album/Preset- | CH- / Page- | | |
| Album/Preset+ | CH+ / Page+ | | |
| Find/Das | Smart / List | | |
| RDS/Repeat | Green / APP / Repeat | | |
| PTY/Random | Blue / Prime Video / Random | | |

https://mandos-a-distancia.es/ca/Sanyo/1067335-83731-comandament-de-substitucio-per-Sanyo-MAJ-R90.html