Mandis shop

Denon RC1187

Original		Substitut		Original	Substitut
	Power		Power		
	[_]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9		
	Vol +	+ VOL	Vol +		
	Vol -	VOL −	Vol -		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
	Ω	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	☼/)	LIST SMART	Smart / List		

https://mandisdistance.com/Denon/1654655-comment-desbloquear-Denon-RC1187-9307060.htm