Mandis shop

Belson BSA4510

Original		Substitut	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
STAND-BY	Stand-by		Power
FRONT+	Front+	TV 1	1
CEN+	Cen+	DVD 2	2
SURR+	Surr+	CD - STB 3	3
FRONT-	Front-	VIDEO 4	4
CEN-	Cen-	TAPE 5	5
SURR-	Surr-	TUNER 6	6
TRE+	Tre+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
BASS+	Bass+		Up
SUB+	Sub+	LIST SMART	Smart / List
TRE-	Tre-	CH PAGE -	CH- / Page-
BASS-	Bass-		Down
SUB-	Sub-	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL+ MASTER	Master Vol+	+ VOL	Vol+
MASTER VOL-	Master Vol-	VOL -	Vol-

Original	Substitut

https://mandos-a-distancia.es/ca/Belson/1067372-19714-comandament-de-substitucio-per-Belson-BSA4510.html